




Informations relatives à la sécurité

Sécurité et manipulation



Version : 1.24
Date : Novembre 2018 (dernière mise à jour)
Auteur(s) : Str@wberry™

⚠ Avertissement

Le fait de ne pas suivre les présentes instructions de sécurité peut provoquer un incendie, une électrocution, des blessures, ainsi que des dégâts à l'appareil.

Consultez toutes les informations relatives à la sécurité ci-dessous avant d'utiliser myPhone.

Manipulation

Manipulez myPhone avec soin. Fabriqué en métal, en verre et en plastique, il contient des composants électroniques sensibles. L'appareil ou sa batterie peuvent s'abîmer s'ils tombent, sont brûlés, percés, écrasés ou s'ils entrent en contact avec un liquide.

Si vous pensez que votre myPhone ou sa batterie peuvent être endommagés, cessez de l'utiliser car cela pourrait provoquer une surchauffe et des blessures. N'utilisez pas un myPhone s'il présente un verre brisé, car cela pourrait causer des blessures. Si vous êtes soucieux de ne pas rayer la surface de votre myPhone, vous pouvez utiliser un étui.

Réparation

N'ouvrez pas l'appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même. Le fait de démonter votre myPhone peut vous causer des blessures ou endommager l'appareil. Cela peut aussi affecter la résistance à l'eau et aux éclaboussures. Par exemple, cela pourrait entraîner une exposition dangereuse aux émissions invisibles du laser infrarouge.

Si l'appareil est endommagé ou ne fonctionne pas correctement, contactez Str@wberry ou un centre de services agréé Str@wberry.

Les réparations par des fournisseurs de services autres que Str@wberry ou un centre de services agréé peuvent ne pas impliquer l'utilisation de pièces Str@wberry authentiques et peuvent avoir des conséquences sur la sécurité et le fonctionnement de l'appareil.

Batterie

N'essayez pas de remplacer la batterie vous-même. La batterie lithium-ion de myPhone doit être remplacée par Str@wberry ou un centre de service agréé.

Un remplacement ou une réparation incorrects pourraient endommager la batterie et provoquer ainsi une surchauffe ou des blessures. La batterie doit être recyclée ou mise au rebut séparément des ordures ménagères. N'incinerez pas la batterie.

Distraction

L'utilisation de myPhone dans certaines circonstances peut vous distraire et entraîner des situations dangereuses (par exemple, n'utilisez pas d'écouteurs lorsque vous faites du vélo et n'écrivez pas de messages texte lorsque vous conduisez).

Respectez les règles qui interdisent ou limitent l'utilisation d'appareils mobiles ou d'écouteurs.

Navigation

Cartes dépend des services de données. Ces services de données sont susceptibles de changer et ne sont pas disponibles dans toutes les régions, ce qui rend indisponibles, inexacts ou incomplets les plans et les informations dépendant de la position géographique. Comparez les informations fournies dans Cartes avec votre environnement. Faites appel à votre bon sens lorsque vous vous déplacez. Tenez toujours compte des panneaux de signalisation et des conditions routières pour résoudre toute différence existante. Certaines fonctionnalités de Cartes requièrent le service de géolocalisation.